

Siete proti hmyzu - rolovacie na dvere

1. Pospájame jednotlivé diely
2. Predvrtáme otvory pre hlavičky skrutiek na vodiacich nohách cez jednu "stenu" vodiacej nohy tú, ktorá je bližšie k Vám zo strany exteriéru. Priemer vrtáka 7,5mm.
3. Cez predvrtané otvory vyvrtáme otvory pre telo skrutky cez druhú "stenu" vodiacej nohy tú, ktorá sa dosadne na plochu upevnenia . Priemer vrtáka 2,0 mm.
4. Skrutkami pripevníme rolovaciu sieťku na miesto osadenia
5. Skontrolujeme funkčnosť rolovacej sieťky
6. Nasadíme krytky na otvory

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom