



MONTÁŽ OBOJSTRANNOU LEPIACOU PÁSKOU:

- Odmastiť povrch okna a povrch rámu sieťky.
- Nalepiť pásku po celom obvode produktu.
- Nalepiť produkt na rám okna čo najpresnejšie. Vycentrovat s otvorom okna podľa vlastných predstáv. Dôležité je dodržať rozmerovú presnosť výrobku, tzn. neskrížovať výrobok použitím sily.

MONTÁŽ SKRUTKAMI:

- Produkt je potrebné priskrutkovať minimálne na 6 miestach.
- 6 mm vrtákom prevrtáte čelnú stenu profilu.
- Produkt rovnomerne priložíte k rámu okna a priskrutkujete k oknu cez druhú stenu v profile.
- Priložená skrutka (TEX) prenikne cez poslednú neprevrtanú stenu profilu a prichytí produkt pevne k rámu okna.
- Diery po vŕtaní zakryjete priloženými záslepkami.

